



HYDRONIC M

Informationsblatt zum Werkseinbau
Information sheet to work installation

Eberspächer

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstr. 24
D - 73730 Esslingen

Service-Hotline
0800 12 34 300
Telefax
01805 26 26 24



www.eberspaecher.com



HYDRONIC M im DAF 65 / 75 / 85 CF

Heizgeräte
HYDRONIC M

Ausführung
25 1993 02 00 00 - 24 Volt
25 2248 02 00 00 - 24 Volt



HYDRONIC M in DAF 65 / 75 / 85 CF

Heater
HYDRONIC M

Version
25 1993 02 00 00 - 24 Volt
25 2248 02 00 00 - 24 Volt



- 1 HYDRONIC M
- 2 Abgasrohr mit Abgasschalldämpfer
- 3 Verbrennungsluftrohr
- 4 Bedieneinrichtung mit Temperaturregler
- 5 Schaltuhr mit Wecker (optional)
- 6 Temperaturfühler
- 7 Dosierpumpe
- 8 Tankanschluß
- 9 Schalter EIN/AUS



- 1 Heater HYDRONIC M
- 2 Exhaust pipe with exhaust silencer
- 3 Combustion air pipe
- 4 Control unit with temperature control
- 5 Timer with alarm (optional)
- 6 Temperature sensor
- 7 Metering pump
- 8 Tank connection
- 9 ON/OFF switch

Bitte beachten !

Dieses Informationsblatt ist für das auf der Titelseite beschriebene Fahrzeug unter Ausschluss irgendwelcher Haftungsansprüche gültig. Je nach Ausführung bzw. Änderungszustand des Fahrzeuges können sich Abweichungen gegenüber diesem Informationsblatt ergeben. Ergänzend zu diesem Informationsblatt ist die Technische Beschreibung bzw. die fahrzeugeigene Dokumentation zu beachten.

Please note !

This information sheet is valid for the vehicle described on the title page, precluding any liability claims. The specific version or modification status of the vehicle can result in deviations from this information sheet. In addition to this information sheet, please comply with the Technical Description resp. vehicle documentation.

(D)

Technische Daten

Heizmedium	Wasser, Kühlflüssigkeit
Brennstoff	Diesel - handelsüblich, EN 590
Regelstufen	Power/Groß/Mittel/Klein/Aus
Wärmestrom	
Heizerät 25 1993	9500 / 7500 / 3200 / 1500 Watt
Heizerät 25 2248	9500 / 6000 / 3500 / 1500 Watt
Brennstoffverbrauch	
Heizerät 25 1993	1,2 / 0,9 / 0,4 / 0,18 l/h
Heizerät 25 2248	1,2 / 0,76 / 0,44 / 0,18 l/h
Nennspannung	24 Volt
Betriebsbereich	20 bis 30 Volt
• Untere Spannungsgrenze	
Ansprechzeit - Unterspannungsschutz:	20 Sek.
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschutz	
schaltet die Heizeräte bei erreichen der Spannungs-	
grenze ab.	
• Obere Spannungsgrenze	
Ansprechzeit - Unterspannungsschutz:	20 Sek.
Ein im Steuergerät eingebauter Überspannungsschutz	
schaltet die Heizeräte bei erreichen der Spannungs-	
grenze ab.	
Elektrische Leistungsaufnahme	
• beim Start	137 Watt
• Betrieb - Heizerät 25 1993	115 / 73 / 45 / 33 Watt
• Betrieb - Heizerät 25 2248	115 / 64 / 49 / 33 Watt
Mediumdurchsatz, min.	500 l/h
Zulässiger Betriebsdruck	bis 2,0 bar Überdruck
Durchsatz der Wasser-pumpe gegen 0,14 bar	1400 l/h
Funkentstörgrad	3 UKW / 4 KW / 5 MW, LW DIN 55 025 / Teil1 VDE 08 79
Gewicht	ca. 6,5 kg
Heizluftansaugtemperatur	max. +40 °C
Umgebungstemperatur	
• Heizerät	
- im Betrieb	-40 °C bis + 80 °C
- ohne Betrieb	-40 °C bis + 85 °C
• Dosierpumpe	
- im Betrieb	-40 °C bis + 50 °C
- ohne Betrieb	-40 °C bis + 85 °C

Alle Technische Daten ± 10 %

(GB)

Technical data

Heating medium	Water, coolant liquid
Fuel	Commercially available diesel fuel, EN 590
Control stages	Power/Large/Medium/Small/Off
Thermal current	
Heater 25 1993	9500 / 7500 / 3200 / 1500 watt
Heater 25 2248	9500 / 6000 / 3500 / 1500 watt
Fuel consumption	
Heater 25 1993	1,2 / 0,9 / 0,4 / 0,18 l/h
Heater 25 2248	1,2 / 0,76 / 0,44 / 0,18 l/h
Rated voltage	24 V
Operating range	20 bis 30 Volt
• Lower voltage limit	
Response time – undervoltage protection:	20 sec.
Undervoltage protection fitted in the controller switches	
the heater off on reaching the voltage limit.	
• Upper voltage limit:	
Response time – overvoltage ¹ protection:	20 sec.
Overvoltage protection fitted in the controller switches	
the heater off on reaching the voltage limit.	
Electrical power consumption	
• at start	137 Watt
• during operation - 25 1993	115 / 73 / 45 / 33 Watt
• during operation - 25 2248	115 / 64 / 49 / 33 Watt
Medium flow rate, min.	500 l/h
Tolerable operating pressure	up to 2.0 bar overpressure
Water pump flow rate	1400 l/h
against 0.14 bar	
Interference suppression	3 UKW / 4 KW / 5 MW, LW DIN 55 025 / Teil1 VDE 08 79
Weight	approx. 6,5 kg
Hot air intake temperature	max. +40 °C
Ambient temperature	
• Heater	
- in operation	-40 °C to + 80 °C
- not in operation	-40 °C to + 85 °C
• Dosing pump	
- in operation	-40 °C bis + 50 °C
-not in operation	-40 °C bis + 85 °C

All technical data ± 10%



(D)

Einbauplatz

Das Heizgerät ist auf der rechten Fahrzeugseite, unter der Kabine mit einer Halterung am Kotflügelträger befestigt.

(GB)

Installation position

The heater is on the right of the vehicle, fastened to the wing support with a bracket.

Verbrennungsluftführung

Die Verbrennungsluftleitung besteht aus einem flexiblen Rohr, Ø 25 mm, 500 mm lang mit Endhülse (ohne Schalldämpfer).

Das flexible Verbrennungsluftrohr ist senkrecht nach unten und geschützt vor Schmutz hinter dem Kotflügel verlegt.

Combustion air system

The combustion air system consists of a flexible pipe, diameter 25 mm, 500 mm long with end sleeve (without silencer).

The flexible combustion air pipe is routed vertically downwards behind the wing with dirt protection.

Abgasführung

Die Abgasleitung besteht aus einem flexiblen Rohr, Ø 30 mm, 700 mm lang mit Endhülse und mit Schalldämpfer.

Das flexible Abgasrohr ist senkrecht nach unten verlegt. Das Abgasendrohr endet hinter dem rechten Spritzfänger.

Exhaust gas circuit

The exhaust gas circuit consists of a flexible pipe, diameter 30 mm, 700 mm long with end sleeve and silencer.

The flexible exhaust pipe is routed vertically downwards. The exhaust pipe end finishes behind the right mudguard.




① Heizgerät / Heater

② Halterung für das Heizgerät / Bracket for the heater

(D)

Brennstoffversorgung

Die Kraftstoffentnahme ist in der Tankarmatur integriert. Die Dosierpumpe ist mit einem Halter und zwei Metallgummibuffer auf einem am Kraftstofftank angeschweißten U-Winkel befestigt.



- ① Dosierpumpe / Metering pump
- ② Anschluss an der Tankarmatur
Connection to the tank fitting

Hinweis zur Brennstoffmessung

Die Brennstoffmenge der DAF-Heizgeräte ist nicht identisch mit der in der Störungssuche angegebenen Brennstoffmenge für die Handelgeräte.
Heizgerät - DAF 17,5 ml / Heizgerät - Handel 16 ml

Wasserkreislauf

Das Heizgerät ist mittels Rückschlagventil in der Vorlaufleitung vom Motor zum Fahrzeugwärmetauscher angeschlossen.

Das Heizungsventil vor dem Kabinenwärmetauscher wird mittels Regler im Armaturenbrett bedient.
Ein im Heizungsregler integrierter Micro-Schalter schaltet ab einer/m bestimmten Reglerstellung/Volumenstrom das Einschaltsignal zum Heizgerät durch.

Bemerkung

Ab Mitte 2005 wird in der CF-Baureihe optional eine automatische Temperaturregelung mittels eines elektrischen 2/3Wege Ventils im Wasserkreislauf verwendet.

Besonderheiten

Pin B1 „Fremdansteuerung Wasserpumpe“ ist an das Anlassersignal angeschlossen.
Das Ansteuern der Wasserpumpe bei Betätigung des Anlassers soll das Blockieren der Wasserpumpe verhindern.

(GB)

Fuel supply

The fuel supply is integrated in the tank fitting. The metering pump is fastened with a bracket and two rubber metal buffers to a U-bracket welded to the fuel tank.



- ① Dosierpumpe / Metering pump
- ② Halter für die Dosierpumpe
Bracket for metering pump

Die in der Störungssuche für die Handels-Heizgeräte aufgeföhrte Brennstoffmenge weicht angegebene Brennmenge für die Handelgeräte.
Bei der in der Störungssuche beschriebenen Brennstoffmessung weicht die von denen der Handels-Heizgerät ab.

Note on fuel measurement

The fuel quantity of DAF heaters is not identical with the fuel quantity given in the troubleshooting for the commercial units.

DAF heater 17.5 ml / Commercial heater 16 ml

Water system

The heater is connected by a non-return valve into the feed pipe from the engine to the vehicle heat exchanger.

The heating valve from the cab heat exchanger is operated by controls in the instrument panel.

A micro-switch integrated in the heating control switches the switch-on signal through to the heater from a certain controller setting/volume flow rate.

Remarks

From mid 2005, an automatic temperature control is used in the CF series with an electrical 2-3 way valve in the water circuit.

Special aspects

Pin B1 "External control water pump" is connected to the starter signal.
Triggering the water pump on activating the starter should prevent the water pump from blocking.




(D)


Wasserkreislaufschemata

(GB)

Water circuit diagram



- ① Heizgerät / Heater
- ② Rückschlagventil / Non-return valve
- ③ Heizungsventil / Heating valve
- ④ Wärmetauscher / Heat exchanger
- ⑤ Fahrzeugmotor / Vehicle engine



① Wasserrohre vom Heizgerät zum Wärmetauscher
Water pipes from the heater to the heat exchanger



① Wasserrohre vom Heizgerät zum Wärmetauscher
Water pipes from the heater to the heat exchanger

(D)

Bedienelement

Die Bedieneinrichtung ist an der Fahrerhausrückwand oben links in einer Konsole eingebaut.

Der Temperaturfühler ist 30 cm über der Liege mittig an der Fahrerhausrückwand befestigt.

Bemerkung

Die Schaltuhr mit Wecker ist optional und der Einbauplatz ist neben dem Bedieneinrichtung in der Konsole.



- ① Bedieneinrichtung / Control unit
- ② Externer Temperaturregler / External temperature control

Bedienelement im Fahrhaus

Der externe Temperaturregler und der Schalter EIN/AUS sind in der Mittelkonsole eingebaut.



- ① Schalter EIN/AUS / ON/OFF switch

(GB)

Control unit

The control unit is fitted in a panel top left in the rear wall of the driver's cab.

The temperature sensor is fastened in a position 30 cm above the bed in the middle of the rear wall of the driver's cab.

Remarks

The timer with alarm is optional and fitted next to the control unit in the panel.



- ① Bedieneinrichtung in der Konsole
Control unit in the panel.

Control unit in the driver's cab

The external temperature control and the ON/OFF switch are integrated in the middle instrument panel.



- ① Heizungsregler / Heating control

**(D)****Diagnose**

Im Fehlerfall kann die Störung mit dem Kundendienst-Programm EDiTH oder mit der DAF - Diagnosesystem „DAVIE“ ausgelesen werden.

(GB)**Diagnosis**

In the event of an error, the fault can be read out with the customer service program EDiTH or using the DAF diagnosis system "DAVIE".

Ersatzteile

Abweichende Ersatzteile zum Basis-Heizgerät mit der Ausführungs-Nr. 25 2161 05 00 00

Benennung	Bestell Nr.
Steuergerät (für die HG-Ausführung 25 1993 02)	25 1993 99 50 02
Steuergerät (für die HG-Ausführung 25 2248 02)	22 5302 00 10 03

Weitere Ersatzteile sind können aus der Ersatzteilliste mit der Druck Nr. 25 2161 95 15 41, Ausgabe 02.2005 ausgewählt werden.

Spare parts

Deviating spare parts from the basic heater version number 25 2161 05 00 00

Name	Order number
Control unit (for the HG version 25 1993 02)	25 1993 99 50 02
Control unit (for the HG version 25 2248 02)	22 5302 00 10 03

Other spare parts can be chosen from the spare parts list print number 25 2161 95 15 41, issue 02.2005.

Sonderteile

Heizgerät, vollständig	25 1993 02 00 00 DAF Bestell Nr. 1355067
Heizgerät, vollständig	25 2248 02 00 00 DAF Bestell Nr. 1439573
Bedieneinrichtung mit Temp.-Regler	22 1000 31 37 00 DAF Bestell Nr. 1355068
Schaltuhr	22 1000 30 36 00 DAF Bestell Nr. 1317754

Special parts

Heater, complete	25 1993 02 00 00 DAF order number 1355067
Heater, complete	25 2248 02 00 00 DAF order number 1439573
Control unit with temperature control	22 1000 31 37 00 DAF order number 1355068
Timer	22 1000 30 36 00 DAF order number. 1317754




Zubehörteile

Temperaturfühler	22 1000 30 38 00 DAF Bestell Nr. 1355069
Rückschlagventil	25 1992 80 01 00 DAF Bestell Nr. 1355069

Accessories

Temperature sensor	22 1000 30 38 00 DAF order number 1355069
Non-return valve	25 1992 80 01 00 DAF order number 1355069

(D) Schaltplan - Heizgeräte 25 1993 02 00 00
 (GB) Circuit diagram - Heater 25 1993 02 00 00




(D)	1000 Anschluß Batterie
1010	KL 15
4936	Stromzufuhr Brennstoffpumpe Taktsignal +
4935	Masse Brennstoffpumpe
1156	Stromzufuhr Steuergerät
M1	Masse
4982	Masseignal Gebläsemotorrelais
3037	Diagnosesignal
4980	Einschaltspannung Standheizung
4002	Stromzufuhr zur Wasserpumpe während des Startens

A021	Steckdose Diagnose (16polig)
B122	Brennstoffdosierpumpe Standheizung Eberspächer
C539	Zubehör-/Kontakt-/Anlaßschalter
C588	Schalter 4-Stufen-Heizgebläse
C778	Schalter für Standheizung
D901	Elektronisches Steuergerät, Standheizung Eberspächer (Wasser)
E031	Sicherung Heizgebläse
E053	Sicherung Diagnosesignal
E114	Sicherung Standheizung
E571	Auslöseschalter Heizungshahn
E579	Bedienungstafel
E580	Auslöseschalter Zeitschaltuhr Eberspächer
F509	Sensor Fahrerhaustemperatur Standheizung
G170	Relais Heizgebläse Standheizung
G247	Relais Heizgebläse Standheizung

(GB)

1000	Battery connection
1010	Terminal 15
4936	Power supply fuel pump timing signal +
4935	Earth fuel pump
1156	Power supply control box
M1	Earth
4982	Earth signal fan motor relay
3037	Diagnosis signal
4980	Switch-on voltage pre-heater
4002	Power supply to the water pump during starting

A021	Diagnosis socket (16-pin)
B122	Fuel metering pump pre-heater Eberspächer
C539	Accessories/contact/starter switch
C588	Switch 4-level heater fan
C778	Switch for pre-heater
D901	Electronic control box, pre-heater Eberspächer (water)
E031	Fuse heater fan
E053	Fuse diagnosis signal
E114	Fuse pre-heater
E571	Release switch heating cock
E579	Controlpanel
E580	Release switch timer Eberspächer
F509	Sensor cab temperature pre-heater
G170	Relay heater fan pre-heater
G247	Relay heater fan pre-heater



D Teileliste

- 1.1 Brennermotor
 - 1.2 Glühstift
 - 1.5 Überhitzungsschalter
 - 1.12 Flammfühler
 - 1.13 Temperaturfühler
 - 2.1 Steuergerät
 - 2.12 Wasserpumpe


GB Parts list

- 1.1 Burner motor
 - 1.2 Glow plug
 - 1.5 Overheating switch
 - 1.12 Flame sensor
 - 1.13 Temperature sensor
 - 2.1 Control box
 - 2.12 Water pump

25 1993 00 96 51 A

(D) Schaltplan - Heizgeräte 25 1993 02 00 00 ADR/ADR99
 (GB) Circuit diagram - Heater 25 1993 02 00 00 ADR/ADR99

(2.1)




(D)	1000 Anschluß Batterie	A021 Steckdose Diagnose (16polig)
1010	KL 15	A502 Generator mit integriertem Spannungsregler
4936	Stromzufuhr Brennstoffpumpe Taktsignal +	B122 Brennstoffdosierpumpe Standheizung Eberspächer
4935	Masse Brennstoffpumpe	C539 Zubehör-/Kontakt-/Anlassschalter
3557	Ausschaltsignal bei Ausführung fuer Gefahrguttransporte	D582 Elektronisches Steuergerät CWS
1156	Stromzufuhr Steuergerät	C588 Schalter 4-Stufen-Heizgebläse
M1	Masse	C778 Schalter für Standheizung
4982	Masseignal Gebläsemotorrelais	D901 Elektronisches Steuergerät, Standheizung Eberspächer (Wasser)
3037	Diagnosesignal	E031 Sicherung Heizgebläse
4980	Einschaltspannung Standheizung	E053 Sicherung Diagnosesignal DAVIE (16polig)
1020	Eingangssignal D+ an Steuergerät zum Ausschalten der	E114 Sicherung Standheizung (Eberspächer)
	Standheizung bei Gefahrguttransport	E571 Austoesseschalter Heizungshahn
4002	Stromzufuhr zur Wasserpumpe während des Startens	E579 Bedienungstafel
		F509 Sensor Fahrerhaustemperatur Standheizung
		G170 Relais Heizgebläse Standheizung
		G247 Relais Heizgebläse Standheizung
		G300 Mikrorelais Nebenantriebs-Einschaltung

(GB)

1000	Battery connection
1010	Terminal 15
4936	Power supply fuel pump timing signal +
4935	Earth fuel pump
3557	Switch-off signal for version with dangerous goods transport
1156	Power supply control box
M1	Earth
4982	Earth signal fan motor relay
3037	Diagnosis signal
4980	Switch-on voltage pre-heater
1020	Switch-on signal D+ to control unit for switching off the pre-heater with dangerous goods transport
4002	Power supply to the water pump during starting

A021	Diagnosis socket (16-pin)
A502	Generator with integrated voltage control
B122	Fuel metering pump pre-heater Eberspächer
C539	Accessories/contact/starter switch
D582	Electronic control box CWS
C588	Switch 4-level heater fan
C778	Switch for pre-heater
D901	Electronic control box, pre-heater Eberspächer (water)
E031	Fuse heater fan
E053	Fuse diagnosis signal DAVIE (16-pin)
E114	Fuse pre-heater (Eberspächer)
E571	Release switch heating cock
E579	Control panel
F509	Sensor cab temperature pre-heater
G170	Relay heater fan pre-heater
G247	Relay heater fan pre-heater
G300	Micro-relay PTO on-switch



D Teileliste


- 1.1 Brennermotor
 - 1.2 Glühstift
 - 1.5 Überhitzungsschalter
 - 1.12 Flammfühler
 - 1.13 Temperaturfühler
 - 2.1 Steuergerät
 - 2.12 Wasserpumpe

GB Parts list

- 1.1 Burner motor
 - 1.2 Glow plug
 - 1.5 Overheating switch
 - 1.12 Flame sensor
 - 1.13 Temperature sensor
 - 2.1 Control box
 - 2.12 Water pump

25 1993 00 96 54 A

(D) Schaltplan - Heizgeräte 25 2248 02 00 00 ADR/ADR99
 (GB) Circuit diagram - Heater 25 2248 02 00 00 ADR/ADR99



(D) Teileliste

- 1.1 Brennermotor
- 1.2 Glühstift
- 1.5 Überhitzungsschalter
- 1.12 Flammföhler
- 1.13 Temperaturföhler
- 2.1 Steuergerät
- 2.12 Wasserpumpe

(GB) Parts list

- 1.1 Burner motor
- 1.2 Glow plug
- 1.5 Overheating switch
- 1.12 Flame sensor
- 1.13 Temperature sensor
- 2.1 Control box
- 2.12 Water pump

25 2248 00 96 01